

Zekeringkast

A19	A20	A21	A22	A23	A24	A25	A26	A27
C20	C20	C16	C16	C32	C20	C20	C20	C20
F1	F1	F1	F1	F3	F3	F3	F3	F3

A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18
C20	C20	C20	C20	C20	C20	C20	C20	C20
F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
C20	C20	C20	C20	C20	C16	C6	C20	C16
F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F3	F3

F1 Dif 300ma	F3 Dif 30ma				Bel Transformator
-----------------	----------------	--	--	--	----------------------