
Swith Auto On
Druk Voor Restart
Controle Alle Functie's
Geef Error code
Neen
Alles oké
Ja
Ingave Destinatie
Samenstellen Database
Geef Error Code
Database Oké
Neen
Her Start
Opnieuw lezen
Ja
Kies
Lees gegevens Van de Ontvanger
Geef Error Code
Neen
Gegevens Oké
Ja
Nieuwe Control
Her Start
Kies
Control Richting Control Censors Control Baterie's
Geef Error code
Neen
Alles Oké
Ja
Lees volgende weg Start Motor Versnel Langzaam Tot Max snelheid
Controle Volgende weg bereikt
Volgende
Ja
Motor Stop Auto stop
Neen
Controle stoppunt VB Zebrapad
Motor Stop Auto Stop
Ja
Stoppen
Neen
Her Start
Nieuwe control
Kies
Controle Censors
Geef Error code
Motor Stop Auto Stop
Neen
Oké
Ja
Her Start
Nieuwe Control
Kies
Lees gegevens van ontvanger
Geef Error code
Motor stop Auto stop
Neen
Oké
Ja